



Aushärtezeiten der verschiedenen Belagssysteme:

Spachtelbelag FaSofloor® Forte/Robusto/Budget:

Einbau: Es sind 4 Arbeitsgänge (ohne allfällige Abdichtungen) notwendig; jeder Arbeitsgang beansprucht mindestens einen Tag.

Aushärtezeit: Nach dem letzten Arbeitsgang kann der Spachtelbelag 2 Tage später vorsichtig begangen werden, die volle Beanspruchbarkeit wird nach ca. 5 Tagen erreicht (**Werte bei ca. 20° C**).

Polyurea-Belag Silikal PU 416:

Einbau: Dieser Belag wird in der Regel zweischichtig aufgebracht.

Aushärtezeit: Der Polyurea-Belag kann am folgenden Tag vorsichtig begangen werden. Die volle Beanspruchbarkeit wird nach ca. 5 Tagen erreicht (**Werte bei ca. 20° C**).

Versiegelungen Silikal PU 314/RE 24W:

Einbau: Die Versiegelung wird auf mineralischen Untergründen (Zement- und Anhydritmörtel) mit einer Grundierung aufgetragen. Die beiden Arbeitsgänge erfolgen innert 2 aufeinanderfolgenden Tagen.

Aushärtezeit: Nach dem letzten Arbeitsgang kann die Versiegelung 2 Tage später vorsichtig begangen werden, die volle Beanspruchbarkeit wird nach ca. 5 Tagen erreicht (**Werte bei ca. 20° C**).

Silikal PMMA-Beläge:

Einbau: Je nach verwendetem System sind mehrere Arbeitsgänge möglich, welche jedoch (bei kleineren Flächen) an einem Tag aufgebracht werden können.

Aushärtezeit: Die PMMA-Beläge können nach ca. 2-3 Std. normal genutzt werden.